1. PRESENTATION DE LA CANNE

Matériel : néant

2. ACCES A L'ORIFICE DE PASSAGE DE LA CANNE

Matériel : néant

2.1 - A l'arrière du ballon, en bas, dévisser le bouchon de protection d'arrivée d'eau froide

2.2 - Retirer le bouchon

3. POSITIONNEMENT DE LA CANNE

Matériel : néant

3.1 - Insérer la canne dans le piquage

3.2 - Attention à l'orientation de la canne

3.3 - Orienter la canne en direction de l'orifice de vidange

3.4 - Aperçu de la canne dans le piquage d'arrivée d'eau froide

1. Présentation de la canne

Matériel : néant



2. Accès à l'orifice de passage de la canne

Matériel : néant

2.1 – A l'arrière du ballon, en bas, dévisser le bouchon de protection d'arrivée d'eau froide



2.2 – Retirer le bouchon

3. Positionnement de la canne

Matériel : néant

3.1 – Insérer la canne dans le piquage

3.2 – Attention à l'orientation de la canne

3.3 – Orienter la canne en direction de l'orifice de vidange

3.4 – Aperçu de la canne dans le piquage d'arrivée d'eau froide

Notes personnelles :